

# Bedienungsanleitung für Energiezähler Steckdose RSZD1

## Vorsicht!

**Verbinden Sie nicht zwei oder mehr Energiezähler miteinander!**

## Wichtig

Schließen Sie kein Gerät mit einer Last von mehr als 16 Ampere an.

Stellen Sie immer sicher dass der Stecker jedes Gerätes vollständig in die Steckdose des Energiezählers eingesteckt ist. Zur Reinigung des Energiezähler trennen Sie diesen vom Stromnetz und wischen diesen mit einem trockenen Tuch ab.

## Tastaturbegriffe

- 1). **SET**: Preis mit Taste **UP** einstellen.
- 2). **MODE**: Anzeigenstatus wechseln.
- 3). **UP**: Preis einstellen kombiniert mit Taste **SET**.

## Allgemeine Ausstattung

- 1). Zeigt die Netzleistung an.
- 2). Speichert und zeigt die akkumulierte Gesamtleistungsmenge an.
- 3). Speichert und zeigt den Gesamtpreis an.

## Die Datenanzeige

Drücken Sie die **MODE** Taste und die Daten werden wie folgt angezeigt:

**W** → **KWh** → **PRICE** → **COST/KWH**

↑ \_\_\_\_\_ ↓

- 1). Stecken Sie die Steckdose ein, schalten diese ein und der Energiezähler zeigt die tatsächliche Leistung an.
- 2). Drücken Sie die **MODE** Taste erneut und der Energiezähler zeigt die kumulativen **KWh** an.
- 3). Drücken Sie die **MODE** Taste nochmals und der Energiezähler zeigt die Gesamtleistung an.
- 4). Drücken Sie die **MODE** Taste ein weiteres Mal und der Energiezähler zeigt die **COST/KWH** an.

## Einstellen des Preises über COST/KWH

- 1). Drücken Sie die **SET** Taste, sobald **COST/KWH** angezeigt wird, wenn dann **COST/KWH** blinkt, können Sie mit der **UP** Taste den ersten Preis digital einstellen.
- 2). Drücken Sie die **SET** Taste erneut, wenn dann **COST/KWH** blinkt, können Sie mit der **UP** Taste den zweiten Preis digital einstellen.
- 3). Drücken Sie die **SET** Taste nochmals, wenn dann **COST/KWH** blinkt, können Sie mit der **UP** Taste den dritten Preis digital einstellen.
- 4). Drücken Sie die **SET** Taste ein weiteres Mal, wenn dann **COST/KWH** blinkt, können Sie mit der **UP** Taste den vierten Preis digital einstellen.
- 5). Drücken Sie die **SET**-Taste noch einmal und lassen Sie sie wieder los, der **Radixpunkt COST/KWH** blinkt, drücken Sie die **UP**-Taste, um ihn einzustellen.

## Daten löschen

Halten Sie die **MODE** Taste 5 Sekunden lang gedrückt, die eingegebenen **KWH,PRICE** and **COST/KWH** Daten werden gelöscht.

## Technische Daten

Betriebsspannung:	230V~50Hz
Max. Last:	16A, 3680W
Min. Leistungsanzeige:	2W
Messgenauigkeit der Leistung:	+/-2%
Messgenauigkeit der Strommenge:	+/-2%
Anzeige der Mindestleistungsmenge:	0.01KWH
Anzeige des akkumulierten Leistungsbereich:	0.00-9999.9KWH
Preisspanne:	0.00-9999
Maße (L x B x H)	82 x 56 x 104 mm
Gewicht:	150g